

# ELEKTRİKLİ MİNİ VİNÇ KULLANIM KILAVUZU



**LIFERA®**



*Made in China*

Modeller: ERA20541 / ERA20543 / ERA20545 / ERA20547/  
ERA20549 / ERA20551 / ERA20553

Tebrikler, mükemmel bir tercih yaptınız! Yeni elektrikli aracımız, en iyi ve güvenilir standartlara uygun olarak üretilmiştir ve uzun bir süre boyunca size verimlilik ve güvenlik sağlamaktadır.

Not: Tablodaki ölçüler ve ağırlıklar yaklaşıdır ve üretici tarafından değiştirilebilir.

Özellikler	Kullanım Metodu	Nominal Gerilim (V)	Giriş Gücü (W)	Nominal Kaldırma Kapasitesi (kg)	Kaldırma Hızı (m/dak)	Kaldırma Yüksekliği (m)	Adet/ Kutu	Paket Boyutları (cm)	Brüt Ağırlık/ Net Ağırlık (kg)
PA200	Tek Kanca	220/	450	100	10	12	2	46*36 *16	24/22
	Çift Kanca	230		200	5	6			
PA250	Tek Kanca	220/	500	125	10	12	2	46*36 *16	25/23
	Çift Kanca	230		250	5	6			
PA400	Tek Kanca	220/	750	200	10	12	2	52*41 *17	35/33
	Çift Kanca	230		400	5	6			
PA500	Tek Kanca	220/	1150	250	10	12	2	52*41 *17	36/34
	Çift Kanca	230		500	5	6			
PA600	Tek Kanca	220/	1250	300	10	12	2	52*41 *17	37/35
	Çift Kanca	230		600	5	6			
PA700	Tek Kanca	220/	1350	350	10	12	2	52*44 *17	38/36
	Çift Kanca	230		700	5	6			
PA800	Tek Kanca	220/	1500	400	10	12	2	52*44 *17	39/37
	Çift Kanca	230		800	5	6			
PA1000	Tek Kanca	220/	1800	500	10	12	1	54*24.5* 31.5	32/34
	Çift Kanca	230		1000	5	6			
PA1500	Tek Kanca	220/	2000	600	10	12	1	54*24.5* 31.5	35/37
	Çift Kanca	230		1200	5	6			

## GENEL GÜVENLİK KURALLARI

UYARI! Bu elektrikli aracı kullanmadan önce, aşağıda sıralanan genel güvenlik kurallarını dikkatlice okuyun.

- 1.Prizleriniz güvenlik kurallarına uygun olmalıdır. Eğer prizleriniz uygun değilse, bu konu uzman bir elektrikçi tarafından kontrol edilmelidir.
- 2.Priz takma ucu mutlaka topraklı olmalı ve elektrik sisteminiz manyetik kesici güvenliği ile donatılmış olmalıdır.
  - Makine gözetimsiz çalışırken, çocukların ulaşamayacağına dikkat edin.
  - Fişi çıkarmak için elektrik kablosunu çekmeyin.
  - Makine dondan ve düşük sıcaklıklardan korunmalıdır.
- 3.Makine bir yük kaldıramıyorsa, kaldırma düğmesine sürekli basılı tutmayın:  
Bu, yükün makinenin maksimum kapasitesini aştığı anlamına gelir.
  - Makine çalışırken veya enerjiye bağlıyken sökülmemelidir.
  - Kaldırılmış ağırlıkların altında durmayın.
- 4.Çalışmaya başlamadan önce, çelik kablonun makaraya doğru doğru bir şekilde sarıldığından ve adımın kablo çapına eşit olduğundan emin olun.
- 5.Vincin üzerinde belirtilen maksimum yükü gözlemleyin, kancaya dikkat edin!
- 6.Makara etrafında en az üç tur kablo bırakın, böylece kablo bağlantısı gerilim altında olmaz.
  - Herhangi bir tehlikeyi önlemek için makara etrafında 15 m'den fazla kablo sarmayın.
- 7.Çelik kablo aşınmışsa, sadece bizim tarafımızdan üretilen aynı özelliklere sahip bir kablo ile değiştirilmelidir. Yetkili servis mağazalarında bulunabilir.
  - İşe başlamadan önce anahtarların iyi çalışma durumunda olduğunu kontrol edin.
- 8.Kaldırma sırasında vinç durduğunda, yükün atalet nedeniyle birkaç santim daha aşağı inmesi normaldir.

9. Dikkat! Halat vinç elektrik motoru herhangi bir aşırı yük kesicisi ile donatılmamıştır (beklenmeyen ve istenmeyen bir yeniden başlatmayı önlemek için), bu nedenle yükü kaldıramıyorsanız zorlamayın ve motora soğuması için izin verin.

### **BAKIM**

- Düzenli olarak Çelik halatın iyi durumda olduğunu KONTROL edin.
1. Braketleri ve redüksiyon dişlisini sıkıca tutan vidaların iyi sıkılı olduğunu KONTROL edin.
  2. Çelik halat kelepçelerini sıkıca tutan somunların DURUMUNU VE SIKILAŞINI KONTROL edin.
  3. Motor durdurma anahtarı ve basma düğmesi anahtarının iyi çalışma durumlarını PERİYODİK OLARAK KONTROL edin.

### **ÜRETİCİ VE İTHALATÇI BİLGİLERİ**

ÜRETİCİ FİRMA:

HEBEİ JUKAI LİFTİNG MACHİNERİ MANUFACTURING CO., LTD.  
WEİGEZHUANG VİLLAGE, DONGLV TOWN, QİNGYUAN COUNTY,  
BAODİNG CİTY, HEBEİ PROVİNCE, CHİNA.

İTHALATÇI FİRMA:

ERA HIRDAVAT LTD. ŞTİ.

NATO YOLU CD. NO:71 Y. DUDULLU, ÜMRANİYE  
İSTANBUL, TÜRKİYE

TEL: +90 (216) 304 07 20 / +90 (216) 365 55 90

era.import@gmail.com